WCS® Mobile Technik

Bedienungsanleitung Kühlbox KB 50 / KB 30



Sicherheitshinweise

- Betreiben sie das Gerät nicht, wenn es äußerlich beschädigt ist
- Blockieren Sie nicht das Kühlgitter
- Setzen sie das Gerät nicht in Wasser ein
- Halten sie das Gerät von offenen Flammen und anderen Wärmequellen wie z.B. Heizung, Gasofen oder direktes Sonnenlicht fern
- Verwenden oder lagern Sie keine Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln in der Nähe der Kühlbox
- Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel trocken und unbeschädigt ist
- Bevor Sie die Kühlbox das 1. Mal am Strom setzen, lassen Sie diese 6 Stunden auf eine ebene Fläche stehen
- Setzen sie die Kühlbox nur horizontal auf. Nicht seitlich oder auf Kopf
- Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal vorgenommen werden (außerhalb der Garantie)
- Die Kühlbox darf nicht von Kindern verwendet werden

Achtung!

- Trennen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung des Gerätes
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Werkzeuge. Diese können die Kühlbox schädigen
- Bevor Sie Medikamente oder Lebensmittel lagern, vergewissern Sie sich, das die gewünschte Kühltemperatur erreicht ist
- Bewahren Sie Lebensmittel nur in den dafür vorhergesehenen Behältern auf
- Sollten Sie die Kühlbox längere Zeit nicht nutzen, reinigen Sie Diese und lassen den Deckel offen
- Beachten sie die vorgegebenen Kühlempfehlungen der Lebensmittel Hersteller


ACHTEN SIE BEI DER ENTSORGUNG DER KÜHLBOX AUF DIE ENTSPRECHENDE MÜLLVERORDNUNG

Produktmerkmale

- LG Kompressor
- 12/24 Volt
- 230 Volt
- LED Anzeige zur Temperatursteuerung
- CFC freie Isolierung
- Neuartige Isolierung
- Einstellbare Türöffnungsrichtung wahlweise rechts oder links
- USB Steckdose
- App Steuerung
- Neuste Kältemittel
- Becherhalter
- Extrem schnelle Runterkühlung von 25 Grad auf -20 Grad

Technische Daten:

Technische Daten	50 Liter	30 Liter
Nennspannung	12/24 Volt oder 230 V mit Adapter	12/24 Volt oder 230 V mit Adapter
Nennleistung	80 Watt	60 Watt
Kapazität	50 Liter	30 Liter
Temperaturbereich	Von -18 Grad bis 20 Grad	Von -18 Grad bis 20 Grad
Klimakategorie	T/ST/N/SN	T/ST/N/SN
Produktabmessungen in mm LXBXH	610x365x513	610x365x375
Nettogewicht	13 kg	12 kg




-**Stromversorgung:** Verbinden Sie sich mit DC 12V / 24V oder AC 100-240V (oder einem dementsprechnenden Adapter)

- **Bildschirminitialisierung:** Verbinden Sie sich mit der Stromversorgung, der Summer macht einen langen Piepton und das Display ist 2 Sekunden eingeschaltet. Nun geben Sie den normalen Betriebsmodus ein.

- **Temperatureinstellung:** Drücken Sie + oder - um die Temperatur einzustellen. Die Einstellung speichert automatisch nach 3 Sekunden untätigkeit. (HINWEIS: Die angezeigte Temperatur ist die aktuelle Temperatur. Es dauert eine Weile bis die einegstellte Temperatur erreicht ist.

- **Kühlmodus:** Drücken Sie das Zahnrad um zwischen den Kühlmodis zu wechseln. MAX (schnelles Kühlen) und ECO (Energysparmodus)

- **Batterieschutzmodus:** Drücken Sie im laufenden Modus 3 Sekunden lang das Zahnrad um den Schutzmodus zu ändern. H (hoch), M (mittel), L (niedrig).



Eingang	DC 12 Volt		DC 24 Volt	
Modus	Abschaltspannung	Einschaltspannung	Abschaltspannung	Einschaltspannung
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	-25,7 V

- Die Spannung ist ein theoretischer Wert, hier kann es eventuell zu Abweichungen kommen
- **Wir empfehlen im Reisemobil die Einstellung H**

Temperatureinstellung:

Schalten sie die Kühlbox aus, drücken Sie für 3 Sekunden die Einstellungstaste bis E1 auf dem Display erscheint. Wechseln sie durch Drücken der Einstellungstaste zu E5 und bestätigen sie dies. Im Menü E5 können sie durch das drücken der + und – Taste in Grad Celsius oder Fahrenheit wählen.

Kühlbox Reset:

Schalten Sie den Kühlschrank aus und drücken für 3 Sekunden lang die Einstellungstaste bis E1 angezeigt wird. Drücken Sie nun für 3 Sekunden die + und – Taste gleichzeitig.

Reinigung:

- Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät aus
- Verwenden Sie keine starken Putzmittel, da diese das Gerät beschädigen können
- Füllen Sie den Behälter nicht mit Wasser, sondern verwenden ein feuchtes Tuch zur Reinigung

Lagerung:

- Schalten Sie das Gerät vom Strom
- Reinigen Sie die Kühlbox
- Lagern Sie die Kühlbox kühl und trocken
- Lassen sie den Deckel offen um eine Geruchsbildung zu vermeiden

Abtauen:

Luftfeuchtigkeit kann Frost am Kühler oder Verdampfer bilden. Dies reduziert die Kühlkapazität. Tauen sie das Gerät regelmäßig ab, um dies zu vermeiden.

- Schalten Sie das Gerät vom Strom
- Nehmen sie alle Lebensmittel raus
- Wischen sie das abgelagerte Wasser aus
- Lassen sie den Deckel geöffnet
- Verwenden Sie keine Spitzen Gegenstände um das Eis zu entfernen

Fehlerbehebung:

Fehlerbeschreibung	Ursachen/Fehlerbehebung
Kompressor kühlt nicht	Prüfen Sie ob das Gerät eingeschaltet ist Prüfen Sie ob der Stecker richtig eingesteckt ist Prüfen Sie die Sicherung Prüfen Sie ob die Stromversorgung funktioniert Schalten sie die Kühlbox noch einmal an und aus
Kühlbox ist zu warm	Kühlboxtür ist nicht richtig geschlossen Es wurde eine zu große Menge an warme Speisen in die Kühlbox gelegt Die Kühlboxtüre wurde zu oft geöffnet
Lebensmittel sind gefroren	Kühlbox Temperatur ist zu niedrig gesetzt
Sie hören Wasserfluss Geräusche aus der Kühlbox	Es ist ein normaler Vorgang, der durch das fließen des Kältemittels verursacht wird

Fehlercode F1	Niederspannung Ändern Sie den Batterieschutz von hoch nach mittel oder von mittel nach niedrig
Fehlercode F2	Der Ventilator könnte überlastet sein. Trennen Sie das Gerät für 10 Minuten vom Strom. Sollte der Fehler nicht behoben sein, wenden Sie sich an den Hersteller
Fehlercode F3	Der Kompressor startet sehr häufig. Trennen Sie das Gerät für 10 Minuten vom Strom. Sollte der Fehler nicht behoben sein, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Fehlercode F4	Der Kompressor läuft nicht an. Trennen Sie das Gerät für 10 Minuten vom Strom. Sollte der Fehler nicht behoben sein, wenden sie sich an den Hersteller
Fehlercode F5	Überhitzung des Kompressors oder der Elektronik. Trennen Sie das Gerät für 10 Minuten vom Strom. Sollte der Fehler nicht behoben sein, wenden sie sich an den Hersteller.
Fehlercode F6	Es werden keine Parameter erkannt. Trennen Sie das Gerät für 10 Minuten vom Strom. Sollte der Fehler nicht behoben sein, wenden Sie sich an den Hersteller.
Fehlercode F7 /F8	Fehler am Temperatursensor. Kontaktieren sie den Hersteller

Garantie

Die Kompressor Kühlbox hat eine Garantie von 60 Monate. Diese greift nicht bei:

- Äußerliche Schäden
- Schäden durch höhere Gewalt wie Erdbeben, Überflutung etc.
- Schäden durch unsachgemäßer Verwendung
- Schäden durch fehlerhafte Montage oder Demontage

WCS Mobile Technik
Kardinal von Galen Str. 11 in 46446 Emmerich
Lager: Siemensstr. 41 in 47574 Goch
info@wcs-mobiletechnik.de www.wcs-mobiletechnik.de
Tel. 02823-9752411